

Bedienungsanleitung für Bain-Marie



1. Drehen Sie den Temperaturregler auf die Position „0“ und stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufhahn geschlossen ist (Hebel nach links drehen).
2. Füllen Sie warmes Wasser in den Behälter. Die Füllmenge richtet sich nach der Tiefe der jeweils verwendeten GN-Behälter. Achten Sie darauf, dass das Wasserniveau nicht unter die „MIN“ Markierung sinkt.
3. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
4. Schalten Sie das Gerät mit dem **EIN-/AUS Schalter** ein. Die grüne Netzkontrolllampe im Schalter leuchtet auf. Wir empfehlen Ihnen die Bain Marie etwa 20 – 30 Minuten vor Anlieferung der Essen anzuschalten.
5. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein. Wir empfehlen für die Warmhaltung unserer Menüs eine Temperatur von ca. 75 °C.
6. Das Gerät ist jetzt zum Warmhalten von Speisen bereit. Sie können nun die GN-Behälter in die mit Wasser gefüllte Bain-Marie geben.
7. Nach dem Gebrauch den Temperaturregler auf die Position „0“ drehen, das Gerät von der Steckdose trennen.
8. Das Gerät zuerst abkühlen lassen, dann das Wasser aus dem Behälter durch den Wasserablaufhahn abfließen lassen.

Bitte beachten: Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz (Temperaturbegrenzer) ausgestattet. Sollte das Gerät versehentlich ohne Wasser im Behälter eingeschaltet werden oder das Wasserniveau zu niedrig sein, löst dieser aus und schaltet das Gerät ab. Das Gerät zuerst abkühlen lassen, dann das Wasser aus dem Behälter durch den Wasserablaufhahn ablassen. Drücken Sie den RESET Knopf (mit einem isolierten Stift, z. B. einpoligen Spannungsprüfer oder isoliertem Schraubendreher) durch das Loch in der Bodenplatte. Es ist ein deutliches „klick“ Geräusch zu hören. Das Gerät ist dann wieder betriebsbereit.